

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 16-05-2011
TSFK 11/1515521
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® stofbril

Opgesteld door: J.S.

Bekrachtigd door: W.A.

Het product: De Kelfort® stofbril met anticondenscoating biedt de ogen bescherming tijdens werkzaamheden. Deze veiligheidsbril voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEC met betrekking tot individuele beschermingsuitrustingen en is vervaardigd overeenkomstig de eisen van de norm EN 166:2001.

Eigenschappen: De bril beschermt tegen deeltjes met een middelmatige energie-impact (120 m/s) bij extreme temperaturen en druppels van vloeistoffen. De bril is voorzien van een speciale anticondenscoating en ventilatie en kan continu gedragen worden tijdens de werkzaamheden. De bril heeft een verstelbare, elastieken hoofdband.

Leveringsvorm:

Kleur: Transparant montuur met rode, verstelbare, elastieken hoofdband.

EAN-code: 1515521 => 8714678034893 (stuks).

1515521 => 8714678081330 (doos).

Verpakking: Plastic zakje.

Inhoud doos: 10 stuks.

Afmetingen doos: (l x b x h): 39 cm x 19,5 cm x 17,5 cm.

Inhoud omdoos: 6 dozen.

Afmetingen omdoos: (l x b x h): 62 cm x 37 cm x 38 cm.

Opslag: Als de bril niet gebruikt wordt, bewaar deze dan op een droge plek bij temperaturen tussen +5 °C en +40 °C. Vermijd direct zonlicht tijdens opslag; dit verlengt de levensduur aanzienlijk.

Gebruik: Zorg er te allen tijde voor dat de bril de ogen goed bedekt.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 16-05-2011
TSFK 1515521
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® stofbril

Onderhoud: Onderhoud van de bril is zeer belangrijk; slecht onderhoud kan de levensduur negatief beïnvloeden. Gebruik voor het schoonmaken van de bril uitsluitend lauwwarm water met zeep en een zachte doek. Controleer de bril regelmatig op krassen, putjes of andere beschadigingen aan lenzen en montuur.

Vervanging: Bij ernstige beschadigingen dient u de bril te vervangen. Het is aan te bevelen de bril iedere twee jaar te vervangen.

Waarschuwing: De bril is niet onbreekbaar en beschermt niet tegen een zeer zware impact. In zeldzame gevallen kan het voorkomen, dat een allergische reactie optreedt bij huidcontact met de bril. Wanneer de bril over een andere bril wordt gedragen, dan kan de impact doorgegeven worden.

Technische gegevens:

Materiaal: Polycarbonaat glazen.

Temperatuursbestendigheid tijdens opslag: +5 °C tot +40 °C.

Keuringsnorm: De stofbril voldoet aan de Europese keuringsnorm EN 166:2001.